

MONTAGE 41JON001A OU 41JON001B



ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT



Dévisser les 2 vis

1



Déposer cette pièce

4



Déposer cette pièce

2



Déposer le joint racleur, ainsi que le joint torique

5



Déposer les 2 joints

3



Le démontage est fini, il ne reste plus qu'à remplacer le kit de joint 41JON001A ou B et suivre le même process en sens inverse.

6

Liste des outils nécessaires

- Clés doseur livrées avec la machine



Composition du kit 41JON013

- 1x 30JON105A
- 1x 30JON059
- 1x 30JON503
- 1x 30JON610 ou 30JON602 si 41JON001A
- 1x 30JON201; torique rouge + cylindrique turquoise

PACKINOV ne peut garantir la résolution de votre problème par le simple suivi de cette fiche SAV. En cas de doute, veuillez-vous rapprocher du service SAV PACKINOV. PACKINOV ne saurait être tenu pour responsable de tout problème ou dysfonctionnement de la machine suite aux modifications apportées par vos soins.

**Pour toute demande additionnelle, contactez-nous
au 04 72 25 95 09 ou sur sav@packinov.fr**

DOSAGE

THERMOSCELLAGE

CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE

OPERCULES