



## APPRENTISSAGE OGH 500

### OUTILS NÉCESSAIRES



Aucun outil nécessaire

**ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES MACHINE EN ARRÊT CYCLE.**

Bouton ON

Bouton OFF

Placer un pot dans l'alvéole face à la cellule à régler.

1

Appuyer sur le bouton ON jusqu'à ce que la led, près du connecteur, se mette à clignoter.

2

LED

La led doit continuer à clignoter par intermittence, enlever le pot de l'alvéole.

3

Mettre votre main comme sur la photo.  
Et simultanément appuyer sur le bouton OFF.  
Laisser votre main 5 secondes.

4

### VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE

- Si le pot est présent, la LED doit être éclairée.
- Si le pot est absent, la LED doit être éteinte.

**Sinon réessayer la méthode. Si cela ne fonctionne toujours pas, la cellule est peut être défectueuse.**

Astuce pour pot transparent et/ou sérigraphié : Pour fiabiliser le fonctionnement de la détection, le mieux est de viser le fond du pot et d'être légèrement désaxé du pot.