



RÉGLAGE VOLUME DE DOSAGE - DOSEUR 220 ML

OUTILS NÉCESSAIRES



Aucun outil nécessaire

AVANT DE DÉMARRER L'INTERVENTION : COUPER L'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE



Légende des pièces

- A** Molette de réglage (Réf : MSDOS220&500-020-0)
- B** Vis de blocage réglage (Réf : MSDOS220&500-021-0)
- C** Plaque blocage volume (Réf : MSDOS220&500-018-0)
- D** Écrou moleté M6 (Réf : écrou moleté M6)
- E** Coup par coup (Réf : 104-32-6-22-3-PC)
- F** Vanne de réglage (Réf : RAC-ROB-PLA-PNEU-D4)
- G** Tube arrière (Réf : MSDOS220&500-019-A)

Protocole de changement

- 1) Tourner le doseur sur le coté et mettre un récipient dessous.
- 2) Tourner la vanne « réglage » repère **F** en position vertical.
- 3) Appuyer sur le bouton coup par coup repère **E** (le vérin reste en avant).
- 4) **COUPER L'AIR GENERAL**
- 5) Desserrer les deux écrous moleté M6 repère **D**.
- 6) Débloquer les deux plaques de blocage volume repère **C**
- 7) Régler le tube arrière repère **G** à l'aide de la graduation 220 ml ou 500 ml (suivant le cylindre utilisé).
- 8) Bloquer le réglage sur le volume désiré avec les plaques repère **C**
- 9) Revisser les deux écrous moletés M6 repère **D**
- 10) **REMETTRE L'AIR GENERAL**
- 11) Remettre la vanne de réglage en position horizontal repère **F**.
- 12) Prendre une dose dans un pot à l'aide du bouton coup par coup repère **E**.
- 13) Si besoin d'affiner le volume; desserrer la vis de blocage repère **B** puis ajuster le volume à l'aide de la molette de réglage fin repère **A** (sens horaire vous diminuez, anti-horaire vous augmentez le volume).
- 14) Resserer la vis de blocage repère **B** une fois que vous avez étalonné votre volume.

DOSAGE • THERMOSCELLAGE • CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE • OPERCULES